

アストロブローアー 2

【フロントタイプ埃除去用スプレー】



代替フロンHFC-152aを使用したエアースプレーです。特殊な微粒子フィルターでろ過されておりますので、クリーンルームでのご使用も可能です。2007年にグリーン購入法から除外されております。

シュレッダーなどの気密性が高く内部にガスが滞留しやすい機器には、危険ですから絶対に使用しないでください。使用のガスは、滞留しやすく静電気などで引火し爆発するおそれがありますので、滞留したガスを完全に放出してから機器の電源を入れてください。

【特長】

0.2ミクロン以下の微粒子フィルターでろ過していますのでクリーンルームでもご使用ください。

【用途】

- 電子機器…コンピュータ・キーボード・ディスプレイ・プリンター・複写機・紙幣コイン処理機・パチンコ機器・レコード盤・CDなど
- 光学機器…カメラ・レンズ・撮影機材・顕微鏡・双眼鏡・望遠鏡など
- 印刷関連…写真製版・印刷工程・スキャナセットアップ作業・カラー原稿やスキャナシリンダー上の塵や埃の除去・製版や印刷等の精密機械のメンテナンス
- その他…木工・プラスチック加工・自動車修理・ホビーなど

【使用方法】

必ず押しボタンを上にしてご使用ください。缶を横または逆さにしてボタンを押すと、液が噴射するので傾けないでください。狭いところに使用する場合は付属の延長ノズルを差込んでご使用ください。

【使用上の注意】

- ★ 用途以外に使用しないでください。
- ★ 皮膚が凍傷になるおそれがありますので、人体に使用しないでください。
- ★ 連続噴射をしますと缶の温度が急激に低下しますのでご注意ください。
- ★ 破損のおそれがあるので、温まった照明器具やブラウン管ディスプレイなどに噴射しないでください。また、有毒ガスが発生する場合があります。人体に非常に危険ですので、裸火または着火源に噴霧しないでください。
- ★ 延長ノズルを取付けるときに中身が噴射される場合がありますので、ノズルの向きにご注意ください。
- ★ 換気の良い場所でご使用ください。
- ★ 眼に入った場合は水で数分間洗い、刺激が続く場合は医師の診断を受けてください。
- ★ 容器を密閉して日光から遮断された40℃未満の換気の良い場所で施錠して保管してください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ★ 加圧容器ですので、使用後を含めて穴をあけたり燃やしたりしないでください。中身を使い切ってから産業廃棄物として処理してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 非該当



火気厳禁

【製品仕様】

430ml × 10本 × 3 / ケース



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
 名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
 福岡営業所 : 092-412-6711