

# オートクリーンEM

## 【自動洗浄装置用エマルジョンタイプ洗浄剤】



インキローラーの自動洗浄装置においては、ノズルの詰まりや洗浄剤の分離という問題があり、エマルジョンタイプの洗浄剤は使用できませんでした。しかしながら、グレースの原因となる紙粉などの親水性物質をインキと同時に洗浄するにはエマルジョンタイプの洗浄剤は必要不可欠です。『オートクリーンEM』は自動洗浄装置にお使いいただけるハイグレードなエマルジョンタイプ洗浄剤ですので、様々な条件でご使用いただけます。また、作業環境リスクが高い不純物を含まず、消防法にも対応しているので、作業環境の改善に貢献します。

### 【特長】

- ☆ PRTR法・有機則・消防法に非該当製品として設計しました。
- ☆ 印刷機に装備されているインキローラーの自動洗浄装置でご使用いただけます。
- ☆ 作業環境リスクの高いキシレン、トルエン、エチルベンゼンなどを含みません。
- ☆ エマルジョンタイプですから、インキと同時に親水化成分を除去できます。

### 【使用方法】

1. 各自動洗浄装置メーカーの使用基準に従ってご使用ください。
2. ブランケット洗浄の場合は、ウエスなどに充分含ませて拭均すように洗浄してください。
3. インキローラーの洗浄及び仕上げ剤としてご使用ください。

### 【取扱い上の注意】

- ★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ PRTR法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 非該当



保護手袋着用

### 【製品仕様】

17L 缶



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851