

# 置版処理液 第2液

## 【置版処理機専用処理剤】



置版処理機専用の保護ガム液です。洗浄液用と保護ガム液用の2槽を内蔵している置版処理機にご使用ください。第2液は洗浄後の保護ガム用として処理機2槽目に使用します。

### 【特長】

- ☆ 非画像部への不感脂化効果と画像部の感脂力の強化に優れています。
- ☆ 良好な親水性皮膜を形成します。

### 【使用方法】

1. 必ず良く振ってからご使用ください。
2. 刷範囲仕上げ処理液として、非画像部の不感脂化及び版面保護ガム液として使用します。
3. ドライヤーの仕上げ温度によりガム成分がゴムローラーに固着することがありますので、その際はゴムローラーを水洗いしてください。

### 【使用上の注意】

- ★ 可燃性の液体ですので火気を近づけないでください。
- ★ 保護手袋を着用して取扱ってください。
- ★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ★ 眼に入った場合は多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
- ★ 万一飲込んだ場合は無理に吐かせずに、直ちに医師の診察を受けてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機 則 … 第三種有機溶剤含有
- ・ 消 防 法 … 指定可燃物（可燃性液体類）



### 【製品仕様】

15L 缶



名古屋本社 : 052-204-0556      東京支社 : 03-3632-4741  
 名古屋営業所 : 052-506-7220      大阪支社 : 06-6577-0851  
 福岡営業所 : 092-412-6711