

# PS 消去ペン ネガ用

【PS 版用ネガ版専用消去ペン】

医薬用外毒物



『PS 消去ペン ネガ用』は、強力な画像消去力を発揮します。ネガ版をご使用のユーザー様の声に応えた日研化学のPS 消去ペンシリーズの中で最も消去能力のあるペンです。素早い画像消去と消去箇所の汚れ防止効果により、優れた作業性を発揮します。医薬用外毒物（フッ化水素）を含有しておりますので、取扱いには充分注意をしてください。

## 【特長】

- ☆ PS 版用ネガ版専用の画像消去ペンです。
- ☆ 刷版の親水化層を傷めないで、消去箇所に汚れが発生しません。
- ☆ にじみがないのでエッジがシャープに消去できます。
- ☆ 消去箇所に合わせて3種類のサイズから選べます。

## 【使用方法】

1. ペン先で不要画像を擦り、溶解除去します。
2. 消去箇所は水を含んだスポンジなどで拭取ってください。

## 【使用上の注意】

- ★ 高耐刷用 PS 版で使用できない場合があります。
- ★ 使用後はキャップをして保管してください。
- ★ 医薬用外毒物を含有しておりますので、取扱いには充分注意をしてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

## 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機則 … 第二種有機溶剤等（シクロヘキサノン）
- ・ 消防法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ
- ・ 毒劇法 … 医薬用外毒物（フッ化水素）



火気厳禁



有害性



必ず換気を

してください



保護手袋着用



腐食性

## 【製品仕様】

LL M ミニ : 各6本入/ケース



株式  
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851