

# セレクトクリーナー

## 【水混合型ローラー色替え洗浄剤】



『セレクトクリーナー』は、インキローラー表面に深く染み込んだインキ顔料を短時間に取り除くことを目的に開発された水混合型ローラー色替え洗浄剤です。短時間で顔料が除去できるため、ジョブ替わり初期の不安定な色出しがなくなりヤレ紙が減少し、トータルコストの軽減に寄与します。

### 【特長】

- ☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 水の混合量で粘度と洗浄力を自由に調整できます。
- ☆ ゲル化によりゴム表層に入り込んだインキ顔料を引き剥がすので、色替え洗浄時間が短縮できます。

### 【使用方法】

1. 本液（300ml）を付属容器のステップ1（緑矢印）まで入れます。
  2. 次に、水（150ml）をステップ2（赤矢印）まで入れてから良く振って、本液をゲル化させます。
  3. 予め洗い油でインキ洗浄したローラーへ、ゲル化した本液を1～2往復分滴下します。
  4. 3～5分間アイドリングした後に再度洗い油と水を併用（または、エマルジョン洗浄剤）して、浮き上がった汚れと本液を洗い流してください。
- ※汚れが取れづらい場合は、3～4の作業を数回繰り返してください。

### 【使用上の注意】

- ★ 刷版の画像部を侵しますので、版面に液が付着しないようご注意ください。
- ★ 皮膚などに付着した場合は、石けんで良く洗い流してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有 機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ



火気厳禁



保護手袋着用

### 【製品仕様】

4L × 4本 / ケース（計量カップ、混合専用容器付）



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851