

# シルバー用整面増感剤

### 【シルバーマスター用処理剤】



シルバーマスターの印刷で、スタート時の地汚れを給水増量で取除くとインキが過乳化してしまいます。『シルバー 用整面増感剤』はスタート時の地汚れに対処することで、印刷を安定化させるために開発いたしました。

#### 【特長】

- ☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 画像部のインキ感脂力を強化し復元させます。
- ☆ 版面上のインキクリーナーとしても使用できます。
- ☆ スタート前に版全体を整面することにより、スタート時の絡み汚れを防止する効果があります。

#### 【使用方法】

- 1. 印刷前に版面全体をクリーニングの要領で整面します。
- 2. スポンジなどに適量含ませ、軽く拭込むようにご使用ください。
- 3. 版面に本液が残らないように水拭きをしてから印刷を開始してください。 ※多量に使用した場合は、水洗いをしてから印刷を開始してください。

#### 【使用上の注意】

- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 保護手袋を着用して取扱ってください。
- ★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

#### 【適用法令】

- PRTR法 … 非該当
- 有 機 則 … 非該当
- 消 防 法 … 指定可燃物 (可燃性液体類)



1L×6本×2/ケース







## 株式

# 日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741 名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851

福岡営業所 : 092-412-6711